

04-06-2020

Revideret 21-06-2021

Montagevejledning for Frøslev FRX brandimprægnerede beklædningsprofilbrædder

Vigtig information:

Opfylder DRF klasse EXT i henhold til EN16755 uden overfladebehandling

Se ydeevnedeklaration, ydeevnekonstansdokumenter og EN16755 bedømmelse på www.froeslev.dk

Afvigelser fra denne vejledning eller øvrige forhold nævnt i ovenstående dokumenter kan medføre at brandegenskaberne ændres og kan kræve yderligere afprøvning.

Rådfør dig altid med en certificeret brandrådgiver [brandklasse 3/4/tredjepartskontrol] inden du anvender brandimprægneret træ. Se mere på <https://certificering.tbst.dk/>

Montagevejledning:

Profilerne skal samles tæt med fer og not og fastgøres til underlaget med minimum 60 mm lange skruer i hvert bræt for hver 600 mm. Profilerne må alene afkortes i længden og monteres – dvs. produkterne må ikke slibes, høvles, skæres på langs af emnet eller på anden måde bearbejdes uden forudgående aftale med brandrådgiver.

Profilerne kan monteres med eller uden bagvedliggende (ventileret) hulrum. Følg i øvrigt vejledningerne i TRÆ55 Træfacader fra TRÆinformation; ISBN nr.: 978-87-90856-25-0.

Det bagvedliggende underlag for profilerne skal være trælægter på calciumsilikatplader eller ethvert andet underlag af EU-brandklasse A2 eller bedre der er ≥ 9 mm tykt og har en densitet ≥ 652 kg/m³.

Affaldsbortskaffelse:

Afskær kan bortskaffes som brændbart affald og er ikke klassificeret som farligt affald. Må ikke afbrændes i brændefyr eller -ovn.