



Montage vejledning for lodret facadelistebeklædning i Canadisk Cedertræ, ThermoWood & ThermoAsk

Lodrette lister skal monteres med et vandretliggende underlag af rombe profiler i dim. 24 x 56 mm

Vandret underlaget skal monteres med max. cc 600 mm afstand og sømmes med max. cc 600 mm afstand.

Vandret underlag klodses ud med 6 mm afstandsbrik af uorganisk materiale. Dette sikrer ventilation mellem bagkonstruktion og lister.

Bagkonstruktionen skal være en facadeplade, der kan tåle vejrligets påvirkninger og som min. opfylder kravet til K1 10, B-s1,d0, bagkonstruktionens overflade anbefales at være grå eller sort.

Listerne fastgøres med søm eller skruer, fastgørelse anbefales at være min. A4 rustfritstål kvalitet.

Anbefalede dimensioner på fastgørelse

Ringsøm: Ø2,5 mm

Skruer: Ø4,5 mm

OBS! Ved brug af skruer skal der forbores i listernes ender, for at undgå listen flækker.

Anbefalede længde på fastgørelse

Facadelistens tykkelse (dybde) + vandret underlag tykkelse (dybde) = min. længde på fastgørelse.

OBS! Fastgørelser må ikke være i overlængde, så du rammer bagkonstruktionen.

OBS! Husk at søm og skrue hoved max. må lande på facadelisten overflade og ikke gå under niveau, dette er vigtigt for at undgå listen flækker.

Antal fastgørelser af facadelister

Ved facadeliste bredder op til 3" max. 73 mm er 1 befæstelse tilstrækkeligt, ved bredder over 3" såsom 4-5" og 6" skal der anvendes 2 fastgørelser. Facadelister bør laves med afvanding i top og bund, stødsamlinger udføres også med afvanding og med en stødafstand på min. 5 mm.

Facadeliste som møder taglister udføres i smig, og med en min. 5 mm stødafstand.

Afstand til terræn kan dog reduceres til 100-150 mm, hvis terræn langs facade er dækket af et 400 mm bredt og 200 mm dybt stenlag eller rist.

— Lodretstående facade beklædning

— Min. 6 mm udklodsning i uorganisk materiale

— Vandretgående forskalling max. cc 600mm

OBS! En åben listebeklædning skal altid godkendes af de lokale myndigheder