

Supplerende montagevejledning til Frøsløv malet træ, samt Frøsløv FlameBarrier

26-05-2025

Denne vejledning omhandler kun Frøslevs malede overflader, samt Frøslevs brandhæmmende Flamebarrier.

Vejledningen skal følges, men kan ikke stå alene. Den supplerer de grundlæggende montagevejledninger tilgængelige på Frøslevs hjemmeside frøslev.dk

Trævarianter	Gran, trykimprægneret Fyr, ThermoWood®
Anvendelse	Beklædning i henhold til EN14915
Format og profiler	Profiler leveres som udgangspunkt med ru (R) overflade ved fyr/gran, og Paintcut (P) ved ThermoWood®

Under montage

Ved Flamebarrier,

skal alt endetræ forsegles med den medfølgende systemmaling, Teknosafe 2408-00.

Ved malede profiler,

skal alt endetræ forsegles med vandbaseret træbeskyttelse indeholdende fungicider i samme nuance som fabriksmalingen.

Vær opmærksom på, at endetræ suger meget. Derfor skal der måske foretages to strygninger for optimal dækning.

Hvis der monteres færdigmalede præfabrikerede hjørneprofiler, skal profilbrædderne, som monteres her op imod, have afsluttende endetræsbehandling inden montage, da eftermaling ikke vil være muligt.

Efter montage

Alle facader skal efter montage, inden ibrugtagning, færdigmales for bedst mulig holdbarhed. Herved lukkes ligeledes søm- og skruehuller, samt eventuelle skrammer udbedres.

Ved Flamebarrier,

benyttes den medfølgende systemmaling, Teknosafe 2408-00. 1 liter maling til 10 m² facade.

Ved malede profiler,

benyttes vandbaseret træbeskyttelse indeholdende fungicider, i samme nuance som fabriksmalingen.