

### Renovationsskjuler

Ønsker man at gemme sine renovationspande lidt af vejen, kan det være praktisk at kunne skjule dem - og så gør det ikke noget, hvis det praktiske også pynter.

Denne færdige pakkedesign, der giver skjul til tre spande, er en del af Frøslev Systemhegn. Der kan bygges videre på systemet og integreres i hele haven som hegn, højbed eller hvad man har behov for.

Leveres usamlet.

Færdigmål: 225 x 103 x 120 cm

### Pakken indeholder:

PRODUKT	NR.	STK.	MÅL
Dobbelt Klinkprofil	FT 2258	9	210 cm
		18	90 cm
Endestolpe	FT 2656	2	180 cm
Hjørnestolpe	FT 2661	2	180 cm
Topbræt		2	28x107 cm
		1	28x228 cm
Rustfrie skruer		60	4,0 x 60 mm
		12	5,0 x 120 mm


Anvend: TX20 



DB nr. grøn: 2144172 | DB nr. sort: 2144191

### Byggevejledning:

- Grav hul til stolperne.
- Stil stolperne løst i hullerne og fastgør den nederste profil med 2 skruer i begge ender (4,0 x 60 mm) ca. 4 cm over jorden. Derefter monteres stolperne. Skruerne skrues skråt igennem brættet i stolpen med lidt afstand fra brættets endekant.
- Derefter monteres de næste profiler, med 1 skrue i begge ender. Fortsæt indtil den ønskede højde er nået.
- Hvert topbræt fastgøres med 2 skruer i hver stolpe; skal forbores (5,0 x 120 mm).
- Alt endetræ skal forsegles. Endetræsforsøgning skal foretages med en vandbaseret træbeskyttelse indeholdende fungicider i samme nuance som fabriksmalingen (sort RAL 9005). Vær opmærksom på, at endetræ suger meget. Derfor skal der måske foretages to strygninger for optimal dækning.
- Alle påførte skader og skruenhuller mv. skal også lukkes med samme vandbaseret træbeskyttelse. For optimal levetid anbefales det klart, at hele beklædningen males én gang efter montage.



### Montering af stolpe:

- Stolperne graves ned og evt. omstøbes med stolpebeton.
- Der må ikke være stolpebeton under stolpen.

Jord	ca. 10-20 cm
Beton	ca. 20-30 cm
Grus	ca. 10-20 cm
I alt	ca. 50-60 cm

