

Montagevejledning

træterrasse

Gør-det-selv træterrasse (For Sature terrasse se separat vejledning)

Du skal bruge - Froslev terrassebrædder $\geq 26 \times 118$ mm

Materialer til underkonstruktion:

- Trykimprægneret NTR-kl. A reglar $\geq 45 \times 70$ mm
- Bjælkesko / vinkelbeslag / beslagskruer
- A4 rustfrie skruer til terrassebrædder
- Betonfliser / plastkiler eller
- Trykimpr. NTR-kl. A stolper 97 x 97 mm og stolpebeton
- Ukrudtsdug
- Bore-/skruemaskine
- 5 mm bor med fast stop og undersænker
- Skruer, kridtsnor, tommestok, blyant, pensel, vaterpas, kap-/geringssav
- Evt. murpap i samme bredde som strøer
- 2-3 lange skruetvinger
- Stykker af krydsfinér, masonit eller lignende som afstandsklodser
- Vandbaseret grundingsmiddel til kapflader
- Værnemidler: handsker, støvmaske, beskyttelsesbriller etc.

Forberedelse

Læs beskrivelsen i Træinformations bog TRÆ74 eller på Bolius' hjemmeside inden arbejdet påbegyndes. Hav ekstra skærende værktøj som klinger, bor og save tilgængelig, så dette let kan udskiftes, når det slides. Den pæneste finish opnås med skarpe klinger, bor og save.

Afmærk det område, hvor du ønsker at lægge din terrasse. Sørg for at jorden er jævn og i niveau. Mål op så du er sikker på, at der bliver korrekt afstand til fx underkanten på din terrassedør. Dæk alt jorden med en ukrudtsdug for at forhindre ukrudt og planter i at vokse op mellem brædderne.

Strøer

Terrassens underkonstruktion konstrueres af reglar/strøer i trykimprægneret træ i NTR KL. A. Alle strøer skal være lige og monteres parallelle, ellers vil det blive synligt på rækken af skruer. Kontroller diagonalmålene.

Hold en afstand (c-c) på strøerne som angivet i tabellen afhængigt af træart. Husk et let fald på konstruktionen væk fra huset på ca. 1 cm per meter.

PRODUKT	STRØAFSTAND CC*	TERRASSEBRÆT TYKKELSE
Trykimprægneret	≤ 600 mm cc	26-28 mm
ThermoWood fyr	≤ 450 mm cc	26 mm
ABODO & Cedertræ	≤ 450 mm cc	26 mm
Sature	≤ 600 mm cc	26-28 mm
ThermoAsk	≤ 450 mm cc	20 mm
Douglas	≤ 600 mm cc	26-28 mm
Bangkirai	≤ 450 mm cc	21 mm

*) CC = center to center
og forstås som midtstrø til midtstrø

Montagevejledning træt terrasse

Gør-det-selv træt terrasse

Byggevejledning

Når produktet håndteres, håndteres det som træprodukter i almindelighed. Anvend derfor værnemidler som handsker, støvmaske og beskyttelsesbriller for at reducere risikoen for gener og ulykker.

Placer strøerne på betonfliserne og juster med kilerne. Underkonstruktionen fastgøres til underlaget. Alternativt nedstøbes stykker af 97 x 97 mm stolper med passende afstand, som strøerne fastgøres til.

Skær terrassebrædderne i den ønskede længde matchende dit design. Der er masser af inspiration at finde på nettet. Brug ikke meget korte brædestykker eller designs, som kræver meget nøjagtig tilpasning af geringer. Kapning af begge ender udføres for at opnå præcist snit og vinkel og for bortkapning af enderevner. Påfør vandbaseret grundingsmiddel på alle kapflader.

Der skal anvendes A4 syrefaste skruer i $\geq \varnothing 4,8$ mm. Skruens længde afhænger af brættets tykkelse; 60 mm er normalt passende for ≤ 28 mm tykke brædder. Brug eventuelt kridtsnor eller boreskabelon til at sikre, at skruerne bliver rigtigt placeret. Skruerne monteres altid oppefra; aldrig skråt fra siden – det medfører risiko for flæk. Husk altid at placere skruen min. 25 mm fra brættets ende samt for-boring, ellers risikerer du, at brættet flækker eller skruen knækker. Brug et bøl med forsænker og fast stop – det giver et ensartet resultat. Der skal være min. to skruer per befæstelsespunkt.

Der bør anvendes murpap imellem bræt og strø for at lede regnvand væk fra strøen og modvirke råd. Ved tørre brædder holdes 6-10 mm afstand imellem brædderne til dræning. Første bræt monteres mod fast kant med en afstand på 10-15 mm. Næste bræt monteres parallelt med det første og så fremdeles.

Lægningen bør løbende kontrolleres med 10-brætsmål.

Vedligeholdelse

Vi anbefaler, at du renser din terrasse med trærens for at fjerne naturlig forekommende skimmelsporer, uanset om den skal stå ubehandlet eller olieret.

En ny træt terrasse bør behandles med olie, allerede inden den tages i brug, for således at give træet de bedste betingelser. Efterfølgende anbefaler vi, at terrassen bliver vedligeholdt med olie minimum én gang om året.

Hvis du lader din terrasse stå ubehandlet, skal du være opmærksom på, at risikoen for vindridser, fliskridtning og enderevner forøges. Rådfør dig med fagpersoner, inden du vælger denne mulighed. En mere ensartet patinerings opnås ved at give en gang olie efter lægning og herefter ingen vedligeholdelse.

Patineringsprocessen varierer alt efter solens påvirkning af overfladen og derfor kan gråningen variere alt efter skyggeside og solside. Lad terrassen tørre i 24 timer efter afrensning. Du kan herefter behandle terrassen med terrasseolie. Vi anbefaler som udgangspunkt altid terrasseolie med pigment som giver UV-beskyttelse. Klar terrasseolie har meget kort holdbarhed. Det anbefales at vaske terrassen før og efter sæsonen. Læs altid producentens anbefalinger på produkterne, inden du påbegynder afvaskning og oliebehandling