

Montagevejledning Frøslev Systemhegn

Frøslev Systemhegn leveres trykimprægneret, med eller uden grundmaling, eller som grundmalede granprofiler. Alle grundmalede profiler skal endemales inden montage. Hvis grundmalede profiler kortes op, skal friske kapsnit ligeledes males. Efter endt montage, skal hele det grundmalede hegn færdigmales, for bedst mulig holdbarhed.



Værktøj

Pælebor, spade, skruemaskine, vaterpas, sav, vinkel, tommestok, blyant, flugtsnor.



1
Hegnet pakkes som enkelte dele og leveres af, eller afhentes hos dit lokale tømmerhandel/byggemarked.



2
Find ud af, hvor den første stolpe skal være. Lav et hul i 110 cm dybde, og fyld 20 mm grus i bunden for dræn. Sørg for at stolpen står i lod. Jord fyldes i hullet og stamper fast omkring stolpen. (For ekstra styrke kan stolpen støbes fast).



3
Herefter placeres en pind, i flugt med hvor hegnet skal stå. Bind en flugtsnor fra første stolpe hen til pinden for at sikre, at stolperne sættes på en lige række.



4
Markér op til næste stolpe, ved at bruge et hegnprofil til at finde den rigtige afstand. Hold 2 mm luft i hver ende. Bor et nyt hul, og placer stolpen på samme måde som ved punkt 2. Monter herefter et hegnprofil foroven og for neden med en midlertidig skrue.

10.2025

Montagevejledning, Frøslev Systemhegn



5 Fortsæt med resten af stolperne på samme måde indtil de alle er på plads med profiler i bund og top til at holde det hele sammen.



6 Nu kan de første hegnsprofiler sættes fast. Start i bunden i den ene ende af hegnet. Der skal være minimum 4 cm fra profilet til jorden, og profilet skal være i vater. Brug en udendørsskrue 4,0 x 60 mm og fastgør med to skruer i hver ende.



7 Montér derefter resten af hegnsprofilerne. Det nederste og øverste profil skal have to skruer i hver ende, mens profilerne imellem kan nøjes med en. Er profilerne tørre, holdes der et par millimeters afstand mellem fer/not, så træet kan udvide sig, når det bliver vådt. Er de i forvejen våde, skal de monteres tæt. Husk at tjekke og justere flugten af profilerne undervejs. Montér indtil ønskede hegns højde. Profilerne skrues fast, undtagen det øverste.



8 Når hegnsprofilerne er på plads, skal stolperne afkortes i den korrekte højde. Markér med vinkel på stolperne hvor profilerens top går til. Tag de øverste profiler af og skær stolperne 15 mm under toppen af hvor øverste profil sad.



9 Montér de øverste profiler igen med 2 skruer i hver ende. Der skal være min. 5 mm slip fra toppen af øverste profil og til bunden af topprofilets not for at undgå, at hegnsprofilerne presser topprofilet op fra stolpe toppen.



10 Montér topprofilet. Oftest er det pæneste, hvis profilen stikker 1-2 cm ud over enderne. Herefter markerer du midt over en stolpe, hvor topprofilet skal saves over. Topprofilet monteres med to 6,0 x 120 mm udendørsskruer i hver stolpe. Det er en god ide at forbores til skrueerne.

10.2025