



Kontrolmål / Kontrollmaß / Control measure = 100 mm
Se printerindstilling / Siehe Druckereinstellung / See printer settings!

Profil:		FROSLEV Froslev Træ A/S Jens P. L. Petersens Vej 1, Froslev 6330 Padborg Telefon 74 67 06 00 info@froslev.dk froslev.dk
Tegning dato:	02.01.2026	
Tegning udført af:	Arne Marxen	



Kontrolmål / Kontrollmaß / Control measure = 100 mm
 Se printerindstilling / Siehe Druckereinstellung / See printer settings!

Profil:		FROSLEV 
Tegning dato:	02.01.2026	
Tegning udført af:	Arne Marxen	
Froslev Træ AS Jens P. L. Petersens Vej 1, Froslev 6330 Padborg Telefon 74 67 06 00 info@froslev.dk froslev.dk		



Kontrolmål / Kontrollmaß / Control measure = 100 mm
Se printerindstilling / Siehe Druckereinstellung / See printer settings!

Profil:		FROSLEV Froslev Træ A/S Jens P. L. Petersens Vej 1, Froslev 6330 Padborg Telefon 74 67 06 00 info@froslev.dk froslev.dk
Tegning dato:	02.01.2026	
Tegning udført af:	Arne Marxen	