



Kontrolmål / Kontrollmaß / Control measure = 100 mm  
Se printerindstilling / Siehe Druckereinstellung / See printer settings!

|                    |             |  |
|--------------------|-------------|--|
| Profil:            |             | <b>FROSLEEV</b>  |
| Tegning dato:      | 02.01.2026  | Froslev Træ AS, Jens P. L. Petersens Vej 1, Froslev 6330 Padborg |
| Tegning udført af: | Arne Marxen | Telefon 74 67 06 00 info@froslev.dk froslev.dk                   |



Kontrolmål / Kontrollmåls / Control measure = 100 mm  
Se printerindstilling / Siehe Druckereinstellung / See printer settings!

|                    |             |   |
|--------------------|-------------|---|
| Profil:            |             | <b>FROSLEV</b>  |
| Tegning dato:      | 02.01.2026  | Froslev Træ AS Jens P. L. Petersens Vej 1, Froslev 6330 Padborg |
| Tegning udført af: | Arne Marxen | Telefon 74 67 06 00 info@froslev.dk froslev.dk                  |



Kontrolmål / Kontrollmåls / Control measure = 100 mm  
Se printerindstilling / Siehe Druckereinstellung / See printer settings!

|                    |             |  |
|--------------------|-------------|--|
| Profil:            |             | <b>FROSLEEV</b>  |
| Tegning dato:      | 02.01.2026  | Froslev Træ A/S Jens P. L. Petersens Vej 1, Froslev 6330 Padborg |
| Tegning udført af: | Arne Marxen | Telefon 74 67 06 00 info@froslev.dk froslev.dk                   |